

LETTRAGE POLYSTYRENE

Le lettrage est livré dans son négatif de découpe. Posez tout d'abord la plaque à plat. Il vous suffit de soulever délicatement le négatif pour ne garder que les lettres.

Si vous avez commandé un lettrage brut, et que vous désirez le peindre, utilisez impérativement une peinture acrylique à l'eau, que vous viendrez appliquer en 2 couches, la 1ère doit être sèche au toucher avant application de la 2ème. Préférez une application à l'aide d'un petit rouleau bien essoré ou d'un pinceau.

Pour faciliter la manutention pendant la pose de peinture, la petite astuce est de mettre au dos de la lettre une petite vis, qui vous permettra de tenir la lettre sans mettre les doigts sur les endroits peints. (ceci est valable pour les lettres qui seront accrochées aux mur, mais pas pour les lettres qui seront posées sur un meuble et donc peintes au dos également.)

Lorsque vos lettres sont bien sèches, appliquez au dos de chacune au moins 3 pastilles adhésives bien réparties.

Pour être sûr que votre lettrage sera posé droit, nous vous conseillons de prendre des mesures, aidez vous éventuellement d'un niveau, puis posez une bande-cache adhésive (celle utilisée pour les travaux de peinture), le long de laquelle vous viendrez disposer votre lettrage. Aidez vous également d'une petite règle pendant la pose pour respecter un écart égal entre chacune des lettres.

Prenez un peu de recul, et admirez le résultat !!

N'hésitez pas à nous contacter en cas de difficultés.